

Leitfaden zur Kopplung eines Handys mit der Freisprecheinrichtung des RNS315:

Damit eine Kommunikation zwischen der Freisprecheinrichtung und dem Handy über Ihr Radio-/ Navigationssystem RNS315 möglich ist, müssen beide einmalig miteinander bekannt gemacht werden. Die Kopplung erfolgt dabei in wenigen Schritten und dauert lediglich einige Minuten. Für die Kopplung der Freisprecheinrichtung des RNS315 mit dem Handy gibt es zwei Möglichkeiten.

A: Es wird empfohlen den Kopplungsprozess ausgehend von dem Radio-/ Navigationssystem RNS315 durchzuführen.

B: Der Kopplungsprozess kann alternativ auch ausgehend vom Handy durchgeführt werden.

Hinweis: Wenn zur Sonderausstattung Ihres Fahrzeugs sowohl das Radio-/ Navigationssystem RNS315, als auch eine Mobiltelefonvorbereitung gehört, benutzen Sie bitte einen der folgenden Links für die Kopplungsbeschreibung: [[Link: Mobiltelefonvorbereitung](#)] [[Link: Mobiltelefonvorbereitung Premium](#)]

Hinweis: Handyspezifisch können Abweichungen in Bezeichnung, Darstellung und Durchführung auftreten.

Vorbereitung des Handys:

1. Wenn Sie in Ihr Auto eingestiegen sind, nehmen Sie Ihr Handy und öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen.
Bsp.: Hauptmenü → Einstellungen → Verbindungen → Bluetooth.
2. In dem Menü für Bluetooth-Einstellungen...
 - a. ...schalten Sie Bluetooth ein.
 - b. ...aktivieren Sie die Sichtbarkeit.
*Bsp.: Mögliche Bezeichnungen sind „für alle sichtbar“ oder „Gerät sichtbar machen“.
Beachten Sie, dass bei manchen Handys die Sichtbarkeit zeitlich begrenzt ist.*
 - c. ...haben Sie die Möglichkeit den Bluetooth-Namen Ihres Handys zu ändern. Wir empfehlen Ihnen diesen individuell zu vergeben.
Bsp.: Mögliche Bezeichnungen sind „Gerätename“ oder „Name des eigenen Telefons“. In manchen Handys ist diese Einstellung nicht vorhanden. In diesem Fall ist der Gerätename Ihres Handys der Bluetooth-Name.

A: Kopplung über das RNS315:

3. Starten Sie Ihr Fahrzeug und schalten Sie das RNS315 ein!
4. Drücken Sie auf die Taste „Phone“ am linken Rand des RNS315. Anschließend auf die Taste „Setup“ am rechten Rand.
5. Berühren Sie den obersten Menüpunkt „Einstellungen Bluetooth“ auf dem Touchscreen des RNS315 und anschließend den Menüpunkt „Geräte suchen“.
6. Suchen Sie anschließend den Telefonnamen Ihres Handys aus der Liste der gefundenen Bluetooth-Geräte aus, entweder durch Berühren oder durch drehen und drücken des Einstellknopfes (mittig am unteren Rand des RNS315). Sollte der Name nicht in der Liste erscheinen, empfehlen wir andere Bluetooth-Quellen abzuschalten und den Schritt zu wiederholen.

Nach Auswahl des eigenen Telefonnamen aus der Liste, kann auf dem Handy eine Kopplungsaufforderung erscheinen, diese bitte bestätigen.

7. Auf dem Display Ihres RNS315 erscheint ein vierstelliger Passcode. Bitte den Passcode im Handy eingeben und bestätigen. Sie haben 30 Sekunden Zeit für die Eingabe.
8. Gegebenenfalls erscheinen diverse Abfragen an Ihrem Handy. Diese bitte bestätigen.
Bsp.: *Mögliche Abfragen sind z.B. „Verbindungsaufforderung“, „Telefonbuch-Zugriff“, „automatische Verbindung“ oder „Autorisierungsanfrage“.*
9. Der Kopplungsvorgang ist abgeschlossen.

B: Kopplung über das Handy:

3. Starten Sie Ihr Fahrzeug und schalten Sie das RNS315 ein!
4. Drücken Sie auf die Taste „Phone“ am linken Rand des RNS315. Anschließend auf die Taste „Setup“ am rechten Rand.
5. Berühren Sie den obersten Menüpunkt „Einstellungen Bluetooth“ auf dem Touchscreen des RNS315 und anschließend den Menüpunkt „BT-Sichtbarkeit setzen“. Bitte beachten Sie, dass das Telefonsystem des Fahrzeugs nur für 5 Minuten für das Handy sichtbar ist!
6. Starten Sie in Ihrem Handy in dem Menü für Bluetooth-Einstellungen (s.o.) die Gerätesuche.
Mögliche Bezeichnungen sind z.B.: „Scannen nach Geräten“ oder „Suche“. In manchen Handys läuft die Gerätesuche automatisch und kontinuierlich. Gefundene Geräte werden dann in einer Liste im Bluetooth-Bildschirm dargestellt.
5. Wählen Sie bitte „VW PHONE“ aus.
Nach der Auswahl kann auf dem Handy eine Kopplungsaufforderung erscheinen, diese bitte bestätigen.
6. Auf dem Display Ihres RNS315 erscheint ein vierstelliger Passcode. Bitte den Passcode im Handy eingeben und bestätigen. Sie haben 30 Sekunden Zeit für die Eingabe.
7. Gegebenenfalls erscheinen diverse Abfragen an Ihrem Handy. Diese bitte bestätigen.
Bsp.: *Mögliche Abfragen sind z.B. „Verbindungsaufforderung“, „Telefonbuch-Zugriff“, „automatische Verbindung“ oder „Autorisierungsanfrage“.*
8. Der Kopplungsvorgang ist abgeschlossen.

Die Volkswagen Zubehör GmbH stellt die Inhalte dieser Übersicht mit großer Sorgfalt zusammen und sorgt für deren regelmäßige Aktualisierung. Die Angaben dienen dennoch nur der unverbindlichen allgemeinen Information und ersetzen nicht die eingehende individuelle Beratung für eine Kaufentscheidung. Die technischen Merkmale und Ausstattungen der beschriebenen Produkte sind lediglich Beispiele. Solche Merkmale und Ausstattungen können insbesondere landesspezifisch variieren. Jederzeitige Änderungen bleiben vorbehalten. Verbindliche Angaben zu den technischen Merkmalen, Ausstattungen oder Eigenschaften unserer Produkte erhalten Sie ausschließlich jeweils aktuell von Ihrem Vertragshändler oder Importeur. Die Volkswagen Zubehör GmbH übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen auf diesen Seiten.