

Leitfaden zur Kopplung eines Handys mit der Mobiltelefonvorbereitung Premium im Phaeton:

Damit eine Kommunikation zwischen der Freisprecheinrichtung und dem Handy möglich ist, müssen beide einmalig miteinander bekannt gemacht werden. Die Kopplung erfolgt dabei in wenigen Schritten und dauert lediglich einige Minuten. Es wird unterschieden zwischen Premium- und Freisprech-Telefonie:

Premium-Telefonie ermöglicht die Nutzung aller Vorteile der Freisprecheinrichtung inklusive Anbindung an die fahrzeugeigene Außenantenne für optimale Sprach- und Empfangsqualität sowie Lesen und Schreiben von Textnachrichten (SMS).

Freisprech-Telefonie ermöglicht die Nutzung der Freisprecheinrichtung mit einem Handy, welches die Premium-Telefonie nicht unterstützt.

Hinweis: Handyspezifisch können Abweichungen in Bezeichnung, Darstellung und Durchführung auftreten.

Vorbereitung des Handys:

1. Wenn Sie in Ihr Auto eingestiegen sind, nehmen Sie Ihr Handy und öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen.
Bsp.: Hauptmenü → Einstellungen → Verbindungen → Bluetooth.
2. In den Menü für Bluetooth-Einstellungen...
 - a. ...schalten Sie Bluetooth ein.
 - b. ...aktivieren Sie die Sichtbarkeit.
*Bsp.: Mögliche Bezeichnungen sind „für alle sichtbar“ oder „Gerät sichtbar machen“.
Beachten Sie, dass bei manchen Handys die Sichtbarkeit zeitlich begrenzt ist.*
 - c. ...haben Sie die Möglichkeit den Bluetooth-Namen Ihres Handys zu ändern. Wir empfehlen Ihnen diesen individuell zu vergeben.
Bsp.: Mögliche Bezeichnungen sind „Gerätename“ oder „Name des eigenen Telefons“. In manchen Handys ist diese Einstellung nicht vorhanden. In diesem Fall ist der Gerätename Ihres Handys der Bluetooth-Name.
 - d. ...aktivieren Sie die Premium-Telefonie.
*Bsp.: Mögliche Bezeichnungen sind „Remote-SIM Modus“ oder „externer SIM-Modus“.
Wenn dieser Menüpunkt nicht auffindbar ist, informieren Sie sich bei dem Hersteller Ihres Handys, ob Ihr Gerät das „Bluetooth-Profil rSAP“ unterstützt. Die Einrichtung der Freisprech-Telefonie ist immer möglich, in diesem Fall entfällt der Schritt 2d.*

Kopplung:

3. Starten Sie Ihr Fahrzeug!
4. Wechseln Sie auf der Multifunktionsanzeige Ihres Fahrzeugs in das Menü „Telefon“. (Mit den Bedienelementen auf dem Multifunktionslenkrad.)
5. Wählen Sie „Neuer Benutzer“ und suchen Sie anschließend den Telefonnamen Ihres Handys aus der Liste der gefundenen Bluetooth-Geräte aus. Sollte der Name nicht in der Liste erscheinen, empfehlen wir andere Bluetooth-Quellen abzuschalten und den Schritt zu wiederholen.

Nach Auswahl des eigenen Telefonnamen aus der Liste kann auf dem Handy eine Kopplungsaufforderung erscheinen, diese bitte bestätigen.

6. Auf der Multifunktionsanzeige Ihres Fahrzeugs erscheint ein **16**stelliger Passcode. Bitte diesen im Handy eingeben. Sie haben 30 Sekunden Zeit.
7. Gegebenenfalls erscheinen diverse Abfragen an Ihrem Handy. Diese bitte bestätigen.
Bsp.: *Mögliche Abfragen sind z.B. „Verbindungsaufforderung“, „Telefonbuch-Zugriff“, „automatische Verbindung“ oder „Autorisierungsanfrage“.*
8. Bitte wählen Sie abschließend im Telefonmenü „PIN-Code eingeben“. Dort geben Sie mithilfe der Drehdrückwalze den PIN-Code Ihrer SIM-Karte in das Fahrzeug ein und bestätigen sie mit „Ok“. Achten Sie darauf, dass das Häkchen für „PIN-Code speichern“ gesetzt ist, um einen automatischen Verbindungsaufbau zwischen Handy und Freisprecheinrichtung herzustellen.
Wenn das Handy die Premium-Telefonie nicht unterstützt entfällt dieser Schritt.
9. Der Kopplungsvorgang ist abgeschlossen.

Je nach Fahrzeugausstattung gibt es die Möglichkeit private Gespräche über den fahrzeugeigenen Bedienthörer zu führen. Dieser ist werksseitig bereits mit der Freisprecheinrichtung verbunden. Sollten widererwartend Probleme bei der Verbindung des Bedienthörers mit der Freisprecheinrichtung auftreten, kann der Bedienthörer manuell erneut verbunden werden.

Anlernen des Bedienthörers:

1. Starten Sie Ihr Fahrzeug!
2. Schalten Sie den Bedienthörer ein.
3. Wechseln Sie auf der Multifunktionsanzeige Ihres Fahrzeugs in das Menü „Telefon“.
4. Anstatt „Neuer Benutzer“ durch bestätigen der Drehdrückwalze auszuwählen, halten Sie die Drehdrückwalze bitte für ca. 10 Sekunden gedrückt. Anschließend erscheint auf der Multifunktionsanzeige ein Code.
5. Nehmen Sie Ihren Bedienthörer zur Hand und geben Sie die Tastenkombination ***#4648#** (Stern Raute Vier Sechs Vier Acht Raute) ein.
6. Es erscheint eine Code-Abfrage auf Ihrem Bedienthörer. Bitte geben Sie den Code ein, der auf der Multifunktionsanzeige erschienen ist und bestätigen Sie mit „Ok“.
7. Eine erfolgreiche Kopplung wird im Bedienthörer angezeigt.

Die Volkswagen Zubehör GmbH stellt die Inhalte dieser Übersicht mit großer Sorgfalt zusammen und sorgt für deren regelmäßige Aktualisierung. Die Angaben dienen dennoch nur der unverbindlichen allgemeinen Information und ersetzen nicht die eingehende individuelle Beratung für eine Kaufentscheidung. Die technischen Merkmale und Ausstattungen der beschriebenen Produkte sind lediglich Beispiele. Solche Merkmale und Ausstattungen können insbesondere landesspezifisch variieren. Jederzeitige Änderungen bleiben vorbehalten. Verbindliche Angaben zu den technischen Merkmalen, Ausstattungen oder Eigenschaften unserer Produkte erhalten Sie ausschließlich jeweils aktuell von Ihrem Vertragshändler oder Importeur. Die Volkswagen Zubehör GmbH übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen auf diesen Seiten.