



## Vorgehen zur Durchführung eines Kundenupdates:

- 1) Updatedatei über die VW Zubehör-Internetseite herunterladen.  
([http://www.volkswagen-zubehoer.de/media\\_in.html](http://www.volkswagen-zubehoer.de/media_in.html))
- 2) Updatedatei im Root-Verzeichnis (=Hauptverzeichnis) auf einem USB-Stick (siehe auch Empfehlungsliste unter [http://www.volkswagen-zubehoer.de/media\\_in.html](http://www.volkswagen-zubehoer.de/media_in.html)) abspeichern. Der Name der Updatedatei darf dabei nicht verändert werden
- 3) USB-Stick inklusive Updatedatei über das USB-Adapterkabel mit der Multimedia-Schnittstelle MEDIA-IN verbinden
- 4) Der Updatevorgang startet automatisch sobald das Radio- bzw. Navigationsgerät eingeschaltet ist. Im Display des Radio- bzw. Navigationsgeräts wird der Status des Updatevorganges angezeigt, sofern die Quelle MEDIA-IN aktiv ist. Entfernen Sie während des Vorganges den USB-Stick nicht von der Multimedia-Schnittstelle MEDIA-IN.
- 5) Wenn der Updatevorgang erfolgreich durchgeführt wurde (Dauer i.d.R. ca. 1 min), wird eine entsprechende Statusinformation im Display des Radio- bzw. Navigationsgerätes angezeigt: Um den Updatevorgang nun abzuschließen muss der USB-Stick von der Multimedia-Schnittstelle MEDIA-IN einmalig entfernt werden. Zur weiteren Verwendung des gleichen USB-Sticks am MEDIA-IN muss die Updatedatei vom Speicher des USB-Sticks gelöscht werden.


**Mögliche Fehlermeldungen während des Updatevorganges:**

<i>"Update auf ältere Version nicht möglich"</i>	Die Updatedatei auf dem angeschlossenen USB-Stick ist älter als die Software-Version der Multimedia-Schnittstelle MEDIA-IN selber. Update ist nicht möglich. Bitte beginnen Sie mit Punkt 1).
<i>"Update auf gleiche Version nicht möglich"</i>	Die Updatedatei auf dem angeschlossenen USB-Stick ist identisch mit der Software-Version der Multimedia-Schnittstelle MEDIA-IN. Update ist nicht möglich. Bitte beginnen Sie mit Punkt 1). Wenn Sie bei dem zweiten Updateversuch dieselbe Meldung angezeigt bekommen, verwenden Sie bereits die aktuellste Software-Version der Multimedia-Schnittstelle MEDIA-IN.
<i>"Updatedatei ist fehlerhaft oder beschädigt"</i>	beginnen Sie erneut mit Punkt 1)
<i>"mehrere Updatedateien gefunden"</i>	Sie haben mehrere Updatedateien auf dem angeschlossenen USB-Stick. Es darf zu jeder Zeit nur eine Updatedatei im Root des USB-Sticks abgelegt sein. Bitte löschen Sie alte Updatedateien vom USB-Stick.
<i>"Update wurde abgebrochen"</i>	Ein Fehler oder allgem. Systemzustand hat zum Abbruch des Updatevorganges geführt. Entfernen Sie den verwendeten USB-Stick und beginnen Sie erneut mit Punkt 3).